

Wi-Fi に接続する方法 (児童生徒用タブレット Chromebook)

【接続前の準備】

Wi-Fi に接続するためには、「ネットワーク名 (SSID) とパスワード (暗号化キー)」が必要になります。下記3つからご自身のご利用環境に合わせて、ネットワーク名 (SSID) とパスワード (暗号化キー) を事前にご確認ください。

■ 自宅のルーターを利用する場合

ご自宅のルーター本体に表示されている ネットワーク名 (SSID) とパスワード (暗号化キー) を確認します。

表記は機器によって異なります。詳細は、機器側の説明書をご確認ください。

◆ 表記の例 ◆

例

NEC Aterm WG1200HP4
 製品型番 PA-WG1200HP4
 製造番号 XXXXXXXXXXXXXXXX 12V ≒ 0.7A
 MACアドレス WAN XX:XX:XX:XX:XX:XX
 Web PW XXXXXXXX
 ネットワーク名 (SSID) XXXX-XXXXXX-X
 暗号化キー (※) XXXXXXXXXXXXXXXX
 ※Wi-Fi接続するためのパスワード (初期値: 0-9, a-i を使用)
 WPS PIN XXXXXXXX
 IEEE802.11b/g/n
 IEEE802.11a/n/ac
 W52/W53は屋内使用限定
 NECプラットフォームズ株式会社 Made in China
 保守ボタン
 保守番号 XXXXXXXX

【製品名】Wi-Fi ルーター
 ネットワーク : XXXX-XXX
 パスワード : *****

【製品名】Wi-Fi ルーター
 ネットワーク (SSID) : XXXX-XXX
 パスワード : *****

【製品名】Wi-Fi ルーター
 SSID : XXXX-XXX
 PSK-AES : *****

■ スマートフォンのテザリングを利用する場合

iPhone、スマートフォンをルーター用に使い、インターネット接続できる通信機能を「テザリング」と言います。

テザリングの方法は、携帯通信会社や機種によって異なります。また、携帯通信会社やご契約内容によっては、テザリングに制限が設けられていたり、追加料金が発生したりすることがあります。ご契約の携帯通信会社へご確認ください。

(iPhone の場合)

1. ホーム画面で「設定」をタップ
2. 「インターネット共有」をタップ

※「インターネット共有」が表示されない場合

「モバイルデータ通信」→「インターネット共有」をタップ

3. 「インターネット共有」を (オン) に切替
4. ネットワーク名 (SSID) とパスワード (暗号化キー) を確認します。

設定 インターネット共有

インターネット共有

このiPhoneのインターネット接続を共有するには「インターネット共有」をオンにしてください。同じCloudアカウントにサインインしているほかのデバイスで「インターネット共有」をオンにしてもインターネット接続を共有できるようになります。

Wi-Fi のパスワード

ネットワーク名 (SSID)

(Android の場合)

1. ホーム画面で「設定」をタップ
2. 「ネットワークとインターネット」→「テザリング」の設定画面を開きます。
3. 「Wi-Fi テザリング」をオンにします。
4. 「Wi-Fi テザリング設定」から ネットワーク名 (SSID) とパスワード (暗号化キー) を確認します。

※手順は一例です。機種によってテザリング設定画面までの手順が異なります。

USB テザリング
 USB が接続されていません

Wi-Fi テザリング テザリングの有効/無効を切り替え
 が有効です

Wi-Fi テザリング設定 SSID とパスワードを確認
 Wi-Fi テザリングを設定および管理します

ワンタッチテザリング
 機器同士を接触させて、Wi-Fi経由でテザリングを行います

Bluetooth テザリング
 この携帯電話のインターネット接続を共有しません

← ネットワーク名 (SSID)
 パスワード (暗号化キー)

■ 持ち帰り用の貸出モバイルルーターを利用する場合


モバイルルーター本体の電源をオンにすると自動で児童生徒用タブレット(Chromebook)へ接続されます。

下記、【接続の手順】の設定は、必要ありません。


【接続の手順】

■ 児童生徒用タブレット(Chromebook)をWi-Fiに接続する

1. 端末にログイン後、画面右下のステータストレイ(時刻表示があるところ)をタップし開きます。



2. Wi-Fi アイコン 下の文字部分をタップします。
ネットワーク名 (SSID) のリストが表示されます。
3. 接続するネットワーク名 (SSID) をタップします。




4. ネットワーク名 (SSID) のパスワード(暗号化キー)を入力し【接続】をタップします。




■ 接続の確認方法

1. 画面右下のステータスレイ(時刻表示があるところ)をタップし開きます。



2. 下の画面のような状態になれば接続完了です。




・未接続の場合の表示 → 再度接続をお試しください。



・Wi-Fi がオフの場合の表示 → Wi-Fi をオンにしてください。

Wi-Fi アイコンが白く表示



◆ 『Wi-Fi に接続できない』場合は、こちらを参照ください。

<https://support.google.com/chromebook/answer/6318213?hl=ja>

